




AMBIA NCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 40 transparente


Especificaciones



Vista lateral



Vista frontal



Vista superior

BTU		CAJA DE FUEGO		PESO	VENTILACIÓN		
Leña	EPA	Cu. Ft	Tamaño de leña	Lbs	Tipo	Diámetro	Marcas*
40 Transparente	49,000	Exento de EPA	6.8	18"	772	Class A	10" Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent

	VIDRIO			DIMENSIONES			CIRCULACIÓN DE AIRE
	Puerta guillotina	Panel posterior	Sq. In. total	Altura (A/D)	Profundidad (C)	Acho (B/E)	Kit de gravedad de aire caliente
40 Transparente	38.5" x 18.875"	38.5" x 19.5"	727 (ambos lados)	53.0625" / 21"	29.5"	56.375" / 41.3125"	Necesario

*Cada marca de chimenea requiere su propia placa de anclaje.





AMBIA NCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 40 transparente

Espacio libre a materiales combustibles




	A	B	C
Luxus® 40 transparente	48"	16.5"	84"



Chimenea transparente

Espacio libre mínima a materiales combustibles
Ejemplo: LUXUS® 40 transparente

= Distanciador obligatorio de 2"





AMBIANCE®


CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 40 transparente

Instalación

Debes terminar la parte frontal de la chimenea usando una placa de cemento.



Nota: Solo utiliza materiales incombustibles en un área de 6" alrededor de las rejillas de aire por convección.



Nota: Todas las partes de color gris deben ser incombustibles!

ÁREA LIBRE NETA DE ENTRADA DE AIRE POR CONVECCIÓN, INCLUYENDO LA REJILLA	SALIDAS DE AIRE POR CONVECCIÓN
84 sq. in o más	113.2 sq. in o más

Extensión del hogar

INSTALE LA EXTENSIÓN DEL HOGAR SOLO COMO SE ILUSTRA!

Se requiere una extensión del hogar de al menos 20" x 12"(500 mm x 300 mm) hecha de material incombustible. Dimensiones mínimas de la extensión incombustible del hogar medidas desde el vidrio de la puerta.





AMBIANCE®



CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA


Modelo: LUXUS® 40 transparente

Extensión del hogar

Para evitar que las brasas entren en contacto con el suelo entre la chimenea y la extensión del hogar, coloque una lámina de metal debajo de la parte frontal de la chimenea. Esta lámina debe sobresalir 4" (100 mm) a cada lado de la chimenea y 2" (50 mm) en la parte delantera. También puede sellar la junta entre la chimenea y la extensión del hogar con mortero para evitar la caída de brasas.



Ejemplo: Luxus® 28 pier
Panel de cemento de 1/2" en el suelo



Ejemplo: Luxus® 28 pier en el suelo
Panel de cemento de 1/2" y tira de brasas metálica



AMBIANCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®


SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 40 transparente


Marcos

Marcos disponibles para todas las unidades.

Vista en corte de la repisa en forma de L



La repisa integrada en forma de "L" (**A**) permite la instalación de la terminación incombustible (**A**) que elijas, soportando hasta 300 libras de material. Se puede nivelar ajustando las varillas largas (**C**) en ambos lados de la chimenea.



Utilice un material flexible, como silicona transparente de alta temperatura, para sellar la junta entre el panel de cemento y la moldura de acero.

A	Repisa en forma L
B	Material de terminación incombustible
C	Varillas de nivelación



AMBIA NCE®


CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA


Modelo: LUXUS® 40 transparente

Espacios mínimas libres a materiales combustibles para las rejillas de aire de convección

Conecte al menos 4 salidas de gravedad de 6" de diámetro a los puertos de salida de aire de convección.



Las rejillas de aire de convección deben estar a una distancia mínima de 6.5" del techo o de cualquier material combustible. Asegúrese de utilizar solo materiales incombustibles en un área de 6.5" alrededor de las rejillas de aire de convección.



Para la instalación, use un conducto flexible de aluminio con 1" de aislamiento.

El kit de distribución por gravedad permite calentar habitaciones ubicadas arriba, detrás o a los lados de la habitación donde está instalada la chimenea. Es importante considerar que, si las salidas de aire caliente se colocan a distintas alturas, el calor se dirigirá naturalmente hacia la más elevada. No se permite la conexión de dos conductos entre sí.



AMBIANCE®





CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA





Modelo: LUXUS® 4o transparente

Distribución de aire por convección





Una entrada de aire



Dos entradas de aire



Cuatro entradas de aire





AMBIA NCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®

SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 40 transparente

Entrada de aire exterior

Para conectar el aire fresco directamente a la caja de fuego, se recomienda utilizar el "conector rectangular al conector redondo de Ø 6" (#1047515). Monte el conector directamente en la unidad. Puede instalarse en el lado izquierdo o derecho.




Conector rectangular al conector redondo de Ø 6" (#1047515)

Conductos de aire exterior

Para evitar la pérdida de presión y la entrada de frío, los conductos de aire exterior deben ser lo más cortos posible.

Valvula de mariposa

Si opta por conectar aire de combustión independiente, se recomienda instalar una válvula de mariposa para evitar la condensación y la entrada de aire frío cuando la chimenea no esté en uso. Lo ideal es colocarla lo más cerca posible de la pared exterior. Puede manejarse desde el interior si no está demasiado lejos de la estufa (largo del cable = 47"). LA COMPUERTA DEBE ESTAR TOTALMENTE ABIERTA MIENTRAS LA CHIMENEA ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.






AMBIA NCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 40 transparente

Entrada y salida



Entrada de aire de combustión

Escape de humo del conducto

Entradas de aire por convección

Salidas de aire por convección

Conejero rectangular al conector redondo

Ø 10"

uno @ 11 5/16" x 3 3/8"

quattro @ Ø 6"

Instalación del tubo de chimenea

Esta chimenea está diseñada y aprobada para su instalación con las siguientes marcas de tubos de chimeneas de 10" (250 mm) de diámetro, con una altura mínima de 15'(4.6 m) y máxima de 45'(13.5 m). (La placa de anclaje no está incluida con la unidad. Use solo chimeneas certificadas UL 103HT o ULC S-629).

Fabricante de tubos de chimenea	Marca	Tipo	Probado y certificado según	Diámetro interior
Duravent	DuraTech DT	1" Solid pack	ULC-S604, ULC-S610	10"
Security chimney	Secure Temp ASHT+	1" Solid Pack	ULC-S604, ULC-S610	10"
ICC chimney	RIS	1" Solid Pack	UL-103 HT	10"
Selkirk	Ultimate Plus	1" Solid Pack	ULC-S604, ULC-S610	10"

Fabricante de tubos de chimenea	Componentes	Tipo / Marca	Número de pieza / Código de producto
Security Chimney	Protector de vigas a nivel del techo si la chimenea está cerrada en el nivel del ático.	Secure Temp ASHT+	Ref. 10FR(10")
	Requiere un protector contra radiación aislado en el ático, a menos que la chimenea esté encerrada a nivel del ático.	Secure Temp ASHT+	Ref. 8XRSA2(10")
DuraVent	Escudo de radiación	Secure Temp ASHT Secure Temp S2100	Ref. 10fr(10")
	Escudo de aislamiento en el ático	Secure Temp S2100 Secure Temp ASHT	Ref.8XRSA2(10")



AMBIANCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 40 transparente

Cerraduras de transporte


Abrir cerraduras de transporte

Después de sacar la chimenea de la caja, abre los contrapesos con una llave de vaso de 13 mm o $\frac{1}{2}$ ". Asegúrese de realizar este procedimiento antes de colocar la chimenea dentro del revestimiento.



Herramienta:
llave de vaso

Para abrir la cerradura de transporte, abre la tapa. Luego, afloje el tornillo con la llave de vaso, girándola hacia la izquierda. Después, cierre la tapa. Repita este procedimiento en ambos lados.



Modelo: LUXUS® 40 transparente

Door opening

Use the «operational tool» to open and close the door



Herramienta operativa



Punto de conexión



Coloca la herramienta operativa en el punto de conexión.

¡PRECAUCIÓN!

La herramienta operativa tiene un resorte. Si la sueltas, puede saltar hacia atrás desde el punto de conexión.

La herramienta operativa es pesada. No la dejes caer al suelo ni sobre tu pie.



Sube y baja la puerta